



Kompressor "Air" Betriebsanleitung Art.Nr. 1000709

- Vor der Erstinbetriebnahme des Kompressors "Air" müssen Sie 60 Gramm Fett in den Schmiernippel **Abb.Nr. 1** Pumpen (Dieser befindet sich auf der Oberseite des Kompressors).
- (als Sollwert gilt, 20 Pumpbewegungen bei einer Fettpresse = 100 Gramm Fett)
- Stellen Sie die Verbindung zwischen Kompressor und Trecker her, indem Sie den Kompressor auf den Zapfwellenstummel **Abb.Nr.2** schieben und die Haltestange des Kompressors **Abb. Nr.3** im Oberlenker Loch befestigen.
- Nun können Sie den Kompressor einsetzen. Dabei ist eine Drehzahl von 300-400 U/min zu empfehlen.
- Bitte überprüfen Sie aus Sicherheitsgründen das die Halterung auf Ihrem Zapfwellenstummel immer eingerastet ist !.
- Nach der Arbeit ist es zu empfehlen den Kompressor an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Viel Spaß bei der Benutzung des Kompressors.
Ihr Agrimarkt Team